

IP-Plus 系列远程开关线

制作 IP-Plus 系列远程开关线选用配件清单的第 4-6 项配件。

第 1 步:

选用线径为 $0.3-0.5\text{mm}^2$ 的铜导线，长度根据客户实际需求确定；



第 2 步:

将连接船型开关的铜导线一端去线皮约 15mm；



将连接 3.81-2P 端子的铜导线一端去线皮约 5mm；



注意：为了连接牢固性，建议将铜线焊锡。

第 3 步:

将热缩管均等分套在连接船型开关的铜导线上；



第 4 步:

将铜导线穿过船型开关的管脚，并拧好铜导线，



第 5 步:

用热缩管包裹船型开关的管脚与铜导线，并用热风枪固定热缩管；



第 6 步:

用一字螺丝刀将铜导线的另一端拧到 3.81-2P 的端子上；



注意：连接时，注意核对逆变器上远程开关接口的正负标识，建议红线+，黑-。

第 7 步:

完成远程开关线的制作。

