

QI 系列太阳能市电充电逆变一体机标配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
USB 转 RS485 通信线		CC-USB-RS485-150U	1 条	全系列	用于连接一体机通信接口（RJ45 接口）与 PC 机 USB 接口的线缆，线长标配为 1.5 米（也可根据用户需求制）。升级软件版本需要使用该线缆。注：升级前请先安装通信线驱动，驱动文件请前往 www.epever.com.cn 下载。
磁环		纳米晶,EI-C050-01, 外形尺寸:40*50*20mm	1 个	全系列	套在蓄电池连接线输入端
磁环		纳米晶,EI-C030-01, 外形尺寸:20*30*10mm	1 个	全系列	套在市电输入线、负载线以及 PV 输入线
圆形端子		SNB22-6S	2 个	QI1012-0610C QI1021-0415C	用于蓄电池输入接线端子
安装挂架		QI1012-0610C-TWK4-V1.00	1 个	QI1012-0610C QI1021-0415C	用于一体机壁挂式安装
安装挂架		QI1012-0610C-TWK5-V1.00	1 个	QI1012-0610C QI1021-0415C	用于一体机壁挂式安装
膨胀锚栓		M8*60	3 个	QI1012-0610C QI1021-0415C	用于一体机壁挂式安装
螺丝		KM6*8	6 个	QI1012-0610C QI1021-0415C	用于一体机壁挂式安装

QI 系列太阳能市电充电逆变一体机选配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
WIFI 模块		EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D	1 个	全系列	将 WiFi 模块连接到一体机的通信接口，手机 APP 通过 WiFi 信号实现对一体机工作状态和相关参数的监控。
蓝牙模块		EPEVER BLE RJ45 D	1 个	全系列	将蓝牙模块连接到一体机的通信接口，手机 APP 通过蓝牙信号实现对一体机工作状态和相关参数的监控。
TCP 模块		EPEVER TCP 306	1 个	全系列	将 TCP 模块与一体机的 RJ45 通信口连接，将一体机接入本公司的云平台，实现远程、无线、网络化通信。
RTU 无线数据传输终端		EPEVER RTU 4G HC01	1 个	全系列	将 EPEVER RTU 4G HC01 与一体机的 RJ45 通信口连接，通过 SIM 卡将一体机接入本公司的云平台，实现远程、无线、网络化通信。
RS485 转 RS485 通信线		CC-RJ45-RJ45-PYLON-200	1 条	全系列	用于一体机和派能锂电池的通信连接。通信线带 TO PYLON BATTERY 标签的一端接派能锂电池的通信口，通信线带 TO EPEVER INVERTER 标签的一端接一体机的 BMS 通信端口。

RS485 转 RS485 通信线		CC-RJ45-XXXX-150	1 条	全系列	用于一体机和其他型号锂电池的通信连接。
套筒		T 型套筒	1 套	QI1012-0610C QI1021-0415C	用于安装蓄电池输入连接线。

如有变更恕不另行通知。版本号：V1.1