

太阳能市电充电逆变一体机 QI (MT280) 配件清单

● 标配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
USB 转 RS485 通信线		CC-USB-RS485-150U	1 条	全系列	用于连接一体机通信接口 (RJ45 接口) 与 PC 机 USB 接口的线缆，线长标配为 1.5 米（也可根据用户需求定制）。升级软件版本需要使用该线缆。注：升级前请先安装通信线驱动，驱动文件请前往 www.epever.com.cn 下载。
磁环		纳米晶, EI-C050-01, 外形尺寸:40*50*20mm	1 个	全系列	套在蓄电池连接线输入端
圆形端子		RNB22-5S	2 个	QI1522-0515C	用于蓄电池输入接线端子
圆形端子		RV3.5-4	7 个	QI1522-0515C	用于 PV 输入、市电输入、AC 输出、大地的接线端子
安装挂架		QI1522-0515-TWK4-V1.00	1 个	QI1522-0515C	用于一体机壁挂式安装
安装挂架		QI1522-0515-TWK5-V1.00	1 个	QI1522-0515C	用于一体机壁挂式安装
膨胀锚栓		M6*40	3 个	QI1522-0515C	用于一体机壁挂式安装
螺丝		KM4*6	7 个	QI1522-0515C	用于一体机壁挂式安装

● 选配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
WIFI 模块		EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D	1 个	全系列	将 WiFi 模块连接到一体机的通信接口，手机 APP 通过 WiFi 信号实现对一体机工作状态和相关参数的监控。
蓝牙模块		EPEVER BLE RJ45 D	1 个	全系列	将蓝牙模块连接到一体机的通信接口，手机 APP 通过蓝牙信号实现对一体机工作状态和相关参数的监控。
TCP 模块		EPEVER TCP 306	1 个	全系列	将 TCP 模块与一体机的 RJ45 通信口连接，将一体机接入本公司的云平台，实现远程、无线、网络化通信。
RTU 无线数据传输终端		EPEVER RTU 4G HC01	1 个	全系列	将 EPEVER RTU 4G HC01 与一体机的 RJ45 通信口连接，通过 SIM 卡将一体机接入本公司的云平台，实现远程、无线、网络化通信。

如有变更恕不另行通知。版本号：V1.0