



## 并网储能逆变器 EHD 系列配件清单

### ● 标配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
安装背板		--	1 个	全系列	用于固定产品
WiFi 棒		--	1 个	全系列	用于无线通信
电流互感器		--	2 个	全系列	用于电流采样
膨胀螺栓		M8×80	4 个	全系列	固定安装背板
内六角螺丝		M6	2 个	全系列	固定产品到安装背板上
内六角扳手		M6	1 个	全系列	拧紧或松开螺丝

### ● 选配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	说明
电表		DTSU666-2*120/240V-100A/40mA	1 个	该裂相电表用于单台逆变器的功率计量。支持 RS485 通讯, 2*120V/240V 50/60Hz, 匹配 2CT, 变比为 100A/40mA。
		DTSU666-2*120/240V-600A/40mA	1 个	该裂相电表用于多台逆变器并机工作时的功率计量。支持 RS485 通讯, 2*120V/240V 50/60Hz, 匹配 2CT, 变比为 600A/40mA。
CAN 转 CAN 通讯线		CC-RJ45-RJ45-200-V1.0	根据客户实际使用情况	用于多台逆变器之间并机通信
CAN 通讯终端电阻		RJ45-Pin1-8-120Ω	2 个	用于并机时匹配终端电阻
塑胶防水接头		1、K105-0393 G3/4-H6-5 2、K105-0394 G1-H4-9 3、K105-0395 G1-H3-10 4、K105-0396 G1-H2-11	1 套	1、型号: K105-0393 G3/4-H6-5 塑胶防水接头 带棒塞 数量: 2 安装位置: 安装在 COM1 和 COM2 口 2、型号: K105-0394 G1-H4-9 塑胶防水接头 带棒塞 数量: 4 安装位置: 安装在 PV1-2、PV3-4、BACK-UP、GEN 口 3、型号: K105-0395 G1-H3-10 塑胶防水接头 带棒塞 数量: 1 安装位置: 安装在 BAT 口 4、型号: K105-0396 G1-H2-11 塑胶防水接头 带棒塞 数量: 2 安装位置: GRID 口和产品右侧预留接线端口

● 推荐配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	说明
RSD 模块		Apsmart Transmitter-PLC	1 个	Transmitter-PLC 快速关断信号发生器用于生成信号。 输入电压 12Vdc, 电流 0.8A, 磁环线长 150mm, 内径 29mm, 通过最大电流 160A。
RSD 模块		Apsmart RSD-S-PLC	根据客户实际使用情况	RSD-S-PLC 用于在 Transmitter-PLC 信号消失时, 进行快速关断操作。 最高工作电压 80V, 最大电流 15A, 短路电流 25A, 输入线长 250mm, 输出线长 1200mm。 实际用量 = 太阳能电池板总数量, 即每一块太阳能电池均需独立配置一个 RSD-S-PLC。

图片仅供参考, 请以实物为准。

如有变更恕不另行通知。版本号: V1.3