

MT80 标配件与选配件 V1.0

● 标配件清单

分类	配件名称	配件型号	数量	用途
1	2P-3.81 插头	--	2 个	用于 MT80 至逆变器远程开关 3.81 座
2	RS485 通讯线	CC-RS485-RS485-200U	2 条	连接控制器或逆变器的 RJ45 接口
3	远程显示单元底座	--	1 个	用于墙面式安装

● 选配件清单

分类	配件名称	配件型号	数量	用途
4	RS485 通讯线	CC-RS485-RS485-50/100/200/300/500/1000U (0.5/1/2/3/5/10 米)	--	连接控制器或逆变器的 RJ45 接口
5	USB 通讯线	USB-RS485-200U	--	连接 PC
6	3.81-RS485 通讯线	3.81-RS485-200U	--	连接 iTracer-AD 系列、iTracer-ND 系列
7	干接点接口连接线	C-2P3.81-2P3.81-50/100/200/300/500/1000U (0.5/1/2/3/5/10 米)	--	用于连接 3.81 插头