

TBP 系列太阳能控制器选配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	说明
远程显示单元		MT55	1 个	远程监控单元可以显示很多系统工作信息、故障信息。信息通过有背光的液晶显示屏显示，按钮和数字显示易于操作和读取。
设置编程器通讯线		CC-RS485-RS485-15 0U-4LLT	1 个	用于连接控制器 RS485 通讯接口与远程显示单元或 eLOG 的线缆，线长标配为 1.5 米（也可根据用户需要定制）。
USB 转 RS485 通讯线		CC-USB-4M12(M)-1 50	1 个	用于连接控制器 RS485 通讯接口与 PC 机的线缆，线长标配为 1.5 米（也可根据用户需要定制）。
RS485 转 RS485 通讯线		CC-USB 3.0-A/F-4M12(M)-1 50	1 个	控制器与 USB3.0 D WIFI/BLE 模块连接通信线。
RS485 转 WIFI 通讯线		CC-4M12(M)-RJ45(J) -020	1 个	用于连接 WIFI（RJ45）、蓝牙（RJ45）、TCP、RTU 等通讯模块
WIFI 模块		EPEVER WiFi 2.4G USB3.0 D	1 个	将 WIFI 模块连接到控制器的 RS485 通讯接口，手机 APP 通过 WIFI 信号实现对控制器工作状态和相关参数的监控。
蓝牙模块		EPEVER BLE USB3.0 D	1 个	将蓝牙模块连接到控制器的 RS485 通讯接口，手机 APP 通过蓝牙信号实现对控制器工作状态和相关参数的监控。
日志记录器		eLOG01-S-G3	1 个	通过 RS485 通讯线连接控制器和日志记录器，能够记录控制器工作数据或者通过 PC 机实时监控控制器工作状态。注：此型号仅可记录单台数据。
日志记录器		eLOG01-M-G3	1 个	通过 RS485 通讯线连接控制器和日志记录器，能够记录控制器工作数据或者通过 PC 机实时监控控制器工作状态。注：此型号最多可同时记录 8 台数据。
TCP 通讯模块		EPEVER TCP 306	1 个	通过 TCP 模块标配的 RJ45 转接线配套使用，将 TCP 模块连接到控制器的 RS485 通讯接口 COM（RJ45），可通过手机 APP 或 PC 端网页监控控制器的工作状态或远程设置相关参数。注：TBP10206 不支持此配件。
RTU 通讯模块		EPEVER RTU 4G HC01	1 个	将 EPEVER RTU 4GHC01 与控制器的 RS485 通讯接口 COM（RJ45）连接，通过 SIM 卡将控制器接入本公司的云平台，实现远程、无线、网络化的通信。注：TBP10206 不支持此配件。
BMS-link 模块		BMS-Link	1 个	将 BMS-link 模块连接到控制器和锂电池后，通过控制器表头或 PC 机软件设置 BMS 协议编号，将不同锂电池厂家的协议转换为我司的标准协议，提升系统应用的灵活性。注：使用此配件需外部向 BMS-link 供电（5V）、或者将通讯口 5V 连接到 BMS-link 供电。

须知

各选配件具体设置操作详见选配件的说明书。

图片仅供参考，请以实物为准。
如有变更恕不另行通知。版本号：V1.0