1

н

н

※ 感谢您选择 EPEVER WiFi 模块适配器,在使用本产品之前请详细阅
读本说明书。
※ 谱保留本产品说明书,以各日后查阅。

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

惠州汇能精电科技有限公司

※ 请保留本产品说明书,以备日后查阅。

WiFi 模块适配器

EPEVER-WiFi-2.4G-RJ45-A EPEVER-WiFi-2.4G-DB9-B

_ _ _ _ .

1. 产品概述

EPEVER

本产品是一款适用于我司太阳能控制器、逆变器、一体机的 WiFi 无线数 据传输产品,能独立完成对与之相连的设备的通信及数据采集。与本地 2.4G WiFi 网络连接后自动将所连接设备的相关信息一键传输到云服务器。通过云 服务器、手机 APP 或者大屏可随时对现场设备进行无线监控及参数设置等。 即插即用,设置简单方便,同时拥有许多卓越的特征。

特点:

- 实现太阳能控制器、逆变器、一体机的无线监控功能
- 支持云服务器或 APP 通讯
- 即插即用、设置简单方便
- 采用高性能 M4 内核 CPU,具有超低功耗及高速数据处理能力
- 通讯口直接供电,无需外接电源
- 通讯距离最远可达 50 米
- 支持"本地调试"和"wifi 一键上云"两种工作模式
- 一键恢复出厂设置

2. 产品外观

2.1 EPEVER-WiFi-2.4G-RJ45-A



端口说明

序号	名称	功能
1	RJ45接口	连接太阳能控制器、逆变器、一体机等
2	Reload键	一键恢复出厂设置 备注:在通电状态下,用尖锐的物品长按 Reload键,Link指示灯快闪两下,恢复出厂设 置成功。
3	Link 指示灯	显示通讯状态
4	Power 指示灯	显示电源状态

• 指示灯说明

指示灯	状态	说明
	绿色常亮	WiFi已连接
Link指示灯	绿色熄灭 WiFi未连接	
	绿色快闪	恢复出厂设置
Dowor 也 示灯	绿色常亮	上电正常
FOWEI指小灯	绿色熄灭	未上电

2.2 EPEVER-WiFi-2.4G-DB9-B



1

▶ 端口说明			
序号	名称	功能	
0	DB9公头★	连接太阳能控制器、逆变器、一体机等	
0	胶棒天线	增强信号传输	
		一键恢复出厂设置	
3	Reset键	备注:在通电状态下,用尖锐的物品长按KEY 小孔,指示灯快闪两下,恢复出厂设置成功。	
4	网络指示灯	显示通讯状态(通过KEY小孔观察指示灯状态)	
6	Power指示灯	显示电源状态	

★ 与 EPEVER-WiFi-2.4G-DB9-B 的 DB9 公头连接的端子为 DB9 母头。通过 DB9 转接线连接控制器、逆变器或一体机。DB9 母头端子顺序和名称如下:



序号	名称	说明	序号	名称	说明
1	NC	悬空	6	NC	悬空
2	NC	悬空	7	RS485-A	RS485-A
3	VCC2	电源 2 (12V/200mA)	8	RS485-B	RS485-B
4	GND2	电源地 2	0	VCCA	电源 1
5	GND1	电源地 1	9	VCCT	(5V/400mA)

指示灯说明

指示灯	状态	说明	
	绿色常亮	WiFi已连接	
网络指示灯	绿色熄灭	WiFi未连接	
	绿色快闪	恢复出厂设置	
Dower指三位	绿色常亮	上电正常	
FUWEI指小灯	绿色熄灭	未上电	

3. 系统连接

通过 RJ45 接口或者 DB9 接头将 WiFi 模块适配器连接到我司控制器、逆 变器或一体机上。如下以一体机的连接示意图为例说明:



备注: EPEVER-WiFi-2.4G-RJ45-A 适用于带 RJ45 接口的控制器、逆变器、 一体机; EPEVER-WiFi-2.4G-DB9-B 适用于带 DB9 接口的控制器、逆变器、 一体机; 具体使用的转接线参考所接设备的配件清单。



网址: www.epever.com.cn

4. 操作流程

WiFi 模块和控制器、逆变器或一体机连接成功后,可通过 PC、手机 APP、 大屏设备进行远程监控及参数设置。



如下以手机 APP 为例介绍,通过云 APP 进行远程监控的操作流程。

场景一:有本地 2.4G WiFi 网络。WiFi 模块将采集到的数据上传到云端。

<u>操作步骤</u>:

Step1: 打开手机的WiFi开关,连接本地WiFi网络(必须使用2.4G WiFi网络)。





<u>Step2:</u> 打开APP,点击"汇 能云平台"进入登录界面。



Step4: 通过"搜索热点"或 "扫码连接"联网:根据界 面提示,连接热点。

<u>Step3:</u> 点击"wifi一键上云", 进入联网界面。



Step5: 以"搜索热点"为例。 点击热点名称,输入热点密码或 勾选"初始密码",点击"连接"。





<u>Step6:</u> 输入本地WiFi的密 码,点击"写入",开始进 行网络连接。 <u>Step7:</u> 待进度显示100%后, WiFi模块成功添加到云后台。点击 "确定",自动返回到APP首页。

Step8: 在云APP首页,点击"汇能云平台",输入登录用户名和密码,点击 "登录"进入云APP主界面,通过手机APP监控云平台下的所有设备(注:也 可在PC端登录云平台(https://iot.epsolarpv.com/)进行远程监控)。

场景二: 无本地 2.4G WiFi 网络。WiFi 模块采集到数据无法上传到云端。

操作步骤:





Step1: 打开手机的WiFi开关,在 APP首页点击"本地调试"进入 "WiFi"的连接界面。

Step2: 点击对应的WiFi模块,根据 界面提示进行连接。连接后进入单机 监控(仅能监控已下载的型号)。

5. 仅不多致			
型号 参数	EPEVER-WiFi-2.4G-RJ45-A	EPEVER-WiFi-2.4G-DB9-B	
工作电压	DC5V		
功耗	发射峰值: 5V@100mA; 空闲: 5V@40mA		
防护等级	IP	IP54	
通信方式	RS485		
通信参数	9600~115200bps,8N1		
工作频段	2.4~2.4835GHz		
天线增益	2.5dBi~5dBi		
工作温度	-40°C~85°C		
接口标准	汇能精电通讯接口通用标准V1-1.0		
通讯协议	汇能精电物联网通信协议V1.1		
通讯接口	RJ45	DB9	
尺寸	66.24 x 51.28 x 23.76mm	101.2 x 64 x 26mm	
产品重量	37g	38g	

6. 免责声明

以下情况下造成的损坏,本公司不承担任何责任:

- 使用不当或使用在不合适的场所造成的损坏。
- 参数设置超过设备的限定值。
- 工作环境温度超过限制工作温度范围造成的损坏。
- 私自拆开和维修设备。
- 不可抗力造成的损坏。
- 运输或装卸设备时发生的损坏。

如有变更, 恕不另行通知。 版本号: V1.3